

SUUREMPIEN VALUJEN PUHDISTAMINEN VALIMOISSA

Tämä aktiviteetti käsittelee puhdistamoja puhdistettaessa suuria valuja.

PÄÄSY

Rajoita pääsy työalueelle ainoastaan valtuutettuun henkilöstöön.

SUUNNITTELU JA VARUSTEET

- Hengityssuojavarusteet (RPE) ovat tarpeellisia.
- Järjestä ilmastoitu koppi suurempien valujen puhdistamiselle.
- RPE-laitteet ovat tarpeellisia suurempien valujen kohdalla.
- Tarvitset ilmavirran, joka on tyypillisesti välillä 1 ja 1,5 metriä per sekunti koppiin ja tyypillisesti välillä 2,5 ja 10 metriä per sekunti poistopisteessä. Katso tehtävälista **2.1.13**.
- Varmista aina, että poisto on päällä ja toimii työn alkaessa. Tarkista mittari.
- Päästä puhdistettu poistoilma turvalliseen paikkaan rakennuksen ulkopuolelle, pois ovien, ikkunoiden ja ilma-aukkojen läheisyydestä.
- Varmista, että riittävästi raikasta ilmaa (20%) johdetaan alueille, joilla työntekijät työskentelevät, laimentamaan ja poistamaan synnytetty ilmakulkuinen pöly.
- Sijoita työkappale siten, että se on niin lähellä kuin mahdollista poistopistettä.
- Varmista, että puhdistuspöly on suunnattu koppiin.
- Järjestä kääntöalusta valun liikuttamista varten.
- Työläisten ei tule seisoa valukappaleen ja poistopisteen välissä.
- Käänny pätevän ilmastointi-insinöörin puoleen uusia hallintajärjestelmiä suunniteltaessa.

HUOLTO

- Seuraa huolto-oppaiden ohjeita.
- Pidä varusteet tehokkaassa toimintakunnossa.
- Korjaa vialliset poistojärjestelmät välittömästi. Käytä samaan aikaan hengityssuojavarusteita (RPE).
- Puhdistuksessa irtoava aines on hyvin kuluttavaa ja laitteisto kuluu hajalle nopeasti. Puhdistuksessa irtoava aines voi tukkia poistoaukot. Suunnittele säännöllinen huolto.



©BEDNAREK/BDG

TARKASTUS JA TESTAAMINEN

- Etsi päivittäin vaurioiden merkkejä kanavoinnista, tuulettimesta ja suodattimesta. Äänekkäät tai tärisyvät tuulettimet voivat olla osoitus ongelmasta. Korjaa vauriot välittömästi.
- Tarkista ainakin kerran viikossa, että poistojärjestelmä ja mittalaitteet toimivat kunnolla.
- Sinun tulee tuntea valmistajan suositukset tietääksesi, toimiiko poisto kunnolla.
- Jos tätä tietoa ei ole saatavilla, palkkaa ilmastointitekniikat tunteva insinööri määrittämään sen suorituskyyky.
- Insinöörin raportista tulee käydä ilmi ilmavirran tavoitenopeus.
- Pidä kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).
- Määritä toimenpiteitä, joilla hallitaan bakteerikasvun riskiä vesilähteissä koko työalueella, etenkin järjestelmissä, joissa syntyy vesipisaroita.

PUHDISTUS JA APUTOIMET

- Puhdista joka päivä kerääntynyt lika alueilta, joilla ihmiset työskentelevät koko ajan.
- Puhdista yleiset työhuoneet kerran viikossa estääksesi pölyn nousemisen ja vähentääksesi sen leijailua.
- Käytä pölynimuria, joka on varustettu hienon pölyn suodattimella.
- **Älä puhdista harjalla tai paineilmalla.**
- Lapioi suuret jäämät huolellisesti välttääksesi pölyn nousemista.

KOULUTUS

- Anna työntekijöillesi informaatiota hengitettävään kiteiseen piidioksidipölyyn liittyvistä terveysvaikutuksista.
- Järjestä työntekijöillesi koulutusta pölylle altistumisen estämisessä; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja käytössä; koska ja kuinka käyttää annettuja hengityssuojavarusteita ja mitä tehdä, jos jokin menee vikaan. Katso tehtävälista **2.3.4** ja osa 1 Hyvä käytäntö -oppaasta.

VALVONTA

- Ylläpidä järjestelmää, jonka avulla tarkistat että hallintatoimet ovat käytössä ja että niitä noudatetaan. Katso tehtävälista **2.3.3**.
- Työnantajien tulee varmistaa, että työntekijöillä on kaikki tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

- Katso tehtävälista **2.1.15**, joka on omistettu henkilökohtaisille suojavarusteille.
- Pyydä turvavaatteidesi toimittajaa auttamaan sinua valitsemaan oikeat henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE).
- Hengityssuojalaitteita (RPE) tarvitaan kopin sisällä työskentelyyn, huoltoon ja puhdistukseen sekä kemiallisten päästöjen siivoamiseen.
- Käytä paineilmalla tai koneellisesti toimivaa RPE-varustetta, jonka annettu suojakerroin on vähintään 40.
- Kysy toimittajaltasi neuvoja.
- Järjestä säilytystilat henkilökohtaisten varusteiden puhtaana pitämiseksi, kun niitä ei käytetä.
- Järjestä näkösuojaimet.
- Suojakäsineitä tarvitaan vahinkojen välttämiseksi.
- **Älä koskaan salli paineilman käyttöä pölyn poistamiseen vaatteista.**
- **Työntekijöiden ei pidä viedä haalareitaan pestäväksi kotiin. Käytä sopimuspesulaa.**

TARKISTUSLISTA TYÖNTEKIJÖILLE HALLINTALAITTEIDEN PARHAASTA KÄYTÖSTÄ

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Varmista, että huone on hyvin ilmastoitu ja kaikki pölynpoistojärjestelmät ovat päällä ja toimivat kunnolla. | <input type="checkbox"/> Jos olet sitä mieltä, että pölynhallintalaitteissasi on ongelma, varmista että lisähallintatoimiin hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen vähentämiseksi ryhdytään niin kauan kun ongelma esiintyy. | <input type="checkbox"/> Älä häiritse ilmastointijärjestelmiä – ne on tehty suojelemaan sinua ja työympäristöäsi. | <input type="checkbox"/> Tarkista ja toteuta toimenpiteitä, joilla hallitset bakteerikasvun riskiä koko työmaan vesilähteissä. Kiinnitä eniten huomiota järjestelmiin, joissa syntyy vesipisaroita. |
| <input type="checkbox"/> Etsi käytetyistä laitteista vaurioiden, kulumisen tai heikon toiminnan merkkejä ja jos löydät merkkejä ongelmista, kerro niistä esimiehellesi. | | <input type="checkbox"/> Suorita siivous imuria tai arkäpuhdistusmenetelmiä käyttäen. | |
| | | <input type="checkbox"/> Käytä, huolla ja säilytä kaikkia annettuja hengityssuojavarusteita ohjeiden mukaisesti. | |

Tämä ohjelehti on tarkoitettu työnantajille auttamaan heitä noudattamaan työpaikan terveys- ja turvallisuusmääräyksiä hallitsemalla altistumista hengitettävälle kiteiselle piidioksidille.

Tämä lehti antaa neuvoja erityisesti levyjen tai suurempien valujen puhdistamisesta. Tämän tehtävälistan avainkohtien noudattaminen auttaa vähentämään altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteistä riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tässä lehtisessä hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole välttämätöntä hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkäisytoimien toteuttaminen.

Tämä dokumentti tulisi myös asettaa käytettäväksi sellaisille henkilöille, jotka saattavat altistua hengitettävälle kiteiselle piidioksidille työpaikallaan, niin että he voivat hyödyntää olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämä lehti muodostaa osan Hyvät käytännöt -opasta piidioksidipölyn torjumisesta, opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilökohtaisen, työpaikalla hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen hallintaan.