

# SPRAYPOLIJSTEN - KERAMIEK

Deze activiteit houdt verband met het automatisch of manueel spraypolijsten van keramische producten met glazuren die kristallijn silica bevatten.

## TOEGANG

De werkplaats enkel toegankelijk maken voor bevoegd personeel.

## ONTWERP EN APPARATUUR

- Indien mogelijk, kapsel de werkruimte volledig in.
- Maak de omkapseling diep genoeg zodat deze uitrusting en materiaal kan bevatten.
- De luchtstroom bij de ingang van de inkapseling moet minstens een snelheid hebben van 1 m/s. Verwijs naar takenblad **2.1.13**.
- Houd de open ruimte zo klein als mogelijk, maar laat genoeg ruimte vrij om veilig te werken.
- Zorg voor draaitafel zodat het gemakkelijker is alle oppervlaktes te bereiken en zodat de operator niet tegen de luchtstroom in moet spoeien.
- **Sla geen items op in de geventileerde ruimte; ze verhinderen de luchtstroom. Zorg ervoor dat grote items de werkopening niet belemmeren.**
- Gebruik filters om glazuurafzettingen te vermijden op motoren, propellers van ventilatoren en ventilatieleidingen.
- Voorzie indien mogelijk een watersproeisysteem om glazuuroverschotten te absorberen en in een reservoir te verzamelen.
- Waar mogelijk, zorg ervoor dat de werkplaats verwijderd is van deuren, ramen en wandelgangen om te voorkomen dat tocht interfereert met de ventilatie en dat stof verspreid wordt.
- Voorzie toevoer van zuivere lucht naar de werkplaats om de weggezogen lucht te vervangen.
- Voorzie een eenvoudige manier om te verifiëren of maatregelen tegen stof werken, bv een manometer, drukmeter of verklikker (een kleine vlag).
- Laat de gebruikte lucht vrij op een veilige plaats weg van deuren, ramen en luchttoevoeren.
- **Lucht opnieuw laten circuleren wordt niet aanbevolen.**



## ONDERHOUD

- Zorg er voor dat de apparatuur gebruikt voor de taak, onderhouden is zoals aangeraden door de leverancier/installateur, dat deze naar behoren functioneert en in goede staat is.
- Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

## ONDERZOEK EN TESTEN

- Vraag aan de leverancier informatie over de werking van de ventilatieapparatuur. Hou deze informatie bij om te vergelijken met toekomstige meetresultaten.
- Controleer de apparatuur met het blote oog op tekenen van schade, minstens één keer per week of, indien voortdurend gebruikt, met grotere regelmaat. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.
- Laat het ventilatiemateriaal onderzoeken en testen tegen de prestatienorm, ten minste één keer per jaar.
- Hou inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).
- Tref maatregelen om het risico op bacteriegroei in waterbronnen die in het hele gebied worden gebruikt te beheersen, waarbij de aandacht vooral dient uit te gaan naar systemen waarmee waterdruppels worden gegenereerd.

## SCHOONMAAK EN ORDE & NETHEID

- Ruim de werkplaats regelmatig op.
- Ruim bij morsen onmiddellijk op.
- Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger.
- **Reinig niet met een droge keerborstel of met perslucht.**
- Bewaar recipiënten op een veilige plaats en verwijder lege recipiënten op een veilige manier.

## OPLEIDING

- Geef uw werknemers informatie over de gezondheidseffecten van inadembaar kristallijn silicastaof.
- Bied werknemers een opleiding aan over: preventie van blootstelling aan stof; checken of preventiemaatregelen goed werken en hoe ze te gebruiken; wanneer en hoe de geleverde ademhalingsbescherming te gebruiken en hoe te handelen wanneer er iets fout gaat. Verwijs naar takenblad **2.3.4** en deel van de Gids voor Goede Praktijken.

## SUPERVISIE

- Zorg voor een systeem dat toelaat na te gaan of de beheersingsmaatregelen in werking zijn en of ze nageleefd worden. Verwijs naar takenblad **2.3.3**.
- Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werknemers over alle middelen beschikken om de hiernaast weergegeven checklist uit te voeren.

## PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Verwijs naar takenblad **2.1.15** gewijd aan Persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Risicobepaling moet worden uitgevoerd om na te gaan of de bestaande beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Indien nodig, moet er ademhalingsbescherming (met de geschikte beschermingsfactor) voorzien en gedragen worden.
- Voorzie opbergmogelijkheden om de persoonlijke beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.
- Vervang persoonlijke beschermingsmiddelen met de door de fabrikant/leverancier aanbevolen regelmaat.

## CHECKLIST VOOR DE WERKNEMER OM ZO GOED MOGELIJK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE PREVENTIEMAATREGELEN.

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Zorg er voor dat het ventilatiesysteem aangeschakeld is en werkt.  | <input type="checkbox"/> Indien u denkt een probleem te hebben met uw apparatuur om stof te bestrijden, neem dan, zolang het probleem blijft bestaan, extra preventiemaatregelen om de blootstelling aan inadembaar kristallijn silica te beperken. | <input type="checkbox"/> Verwijder gebroken producten onmiddellijk uit de werkruimte.  | <input type="checkbox"/> Gebruik, onderhoud en bewaar ademhalingsbescherming in overeenstemming met de instructies.  |
| <input type="checkbox"/> Zorg ervoor dat deze naar behoren werkt; controleer de manometer, drukmeter of verklikker.   | <input type="checkbox"/> Zorg ervoor dat papier zakken of ander afvalmateriaal niet in de luchtkoker gezogen worden.  | <input type="checkbox"/> Plaats deksels op containers onmiddellijk na gebruik.   | <input type="checkbox"/> Controleer en implementeer de respectieve maatregelen om het risico op bacteriegroei in waterbronnen die op de hele site worden gebruikt te beheersen, waarbij de aandacht vooral dient uit te gaan naar systemen waarmee waterdruppels worden gegenereerd. |
| <input type="checkbox"/> Inspecteer alle gebruikte apparatuur op tekenen van schade, slijtage of slecht functioneren. Indien u op een probleem stuit, licht uw supervisor in. | <input type="checkbox"/> Zorg ervoor dat grote items de werkopening niet belemmeren.  | <input type="checkbox"/> Ruim bij morsen onmiddellijk op. Gebruik reinigingsmethodes met water of stofzuiger. Bij vloeistoffen. Dijk ze in of absorbeer ze met korrels of matten of was ze weg met veel water. Verwijder spills op een veilige manier. |  |
|   |   | <input type="checkbox"/> Maak niet schoon met een droge keerborstel of met perslucht.  |  |

Deze leidraad is bedoeld om werkgevers te helpen de gezondheids- en wettelijke veiligheidsvoorschriften na te leven, door blootstelling aan inadembaar kristallijn silica te beperken.

Specifiek biedt dit takenblad advies voor goede praktijken over stofbeheersing tijdens het automatisch of manueel spraypolijsten van keramische producten met glazuren die kristallijn silica bevatten. Door de belangrijkste punten van dit takenblad op te volgen zal de blootstelling beperkt worden. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elk geval, hoeven niet alle preventiemaatregelen die op dit blad zijn bepaald toegepast te worden om de blootstelling aan inadembaar kristallijn silica tot een minimum te beperken.

Dit wil zeggen dat de gepaste beschermings- en preventiemaatregelen dienen te worden toegepast.

Dit document moet ook ter beschikking gesteld worden van de personen die blootgesteld kunnen worden aan inadembaar kristallijn silica, zodat zij zo optimaal gebruik kunnen maken van de toegepaste beheersmaatregelen.

Deze bladzijde maakt deel uit van de Gids voor Goede Praktijken over de preventie van silicastof, met als specifiek doel het beheersen van de individuele blootstelling aan kristallijn silicastof op de werkvloer.