

# TELLISTE JA KIVIMATERJALI MÄRGLÕIKAMISE HEA TAVA

Käesolev juhend puudutab kristallilist ränidioksiidi sisaldavate silikaattelliste täis- ja poolautomaatse märglõikamise head tava.

## JUURDEPÄÄS

Tööalale võib juurdepääs olla ainult volitatud töötajatel.

## KAVANDAMINE JA SEADMED

- Sulgege lõikamislini võimalikult tõhusalt.
- Kindlustage, et suletud ala on piisavalt suur, et sinna mahuksid nii seadmed kui ka materjal.
- Jaotage iga suletud ala seksioonideks, et hõlbustada juurdepääsu puhastamiseks ja hoolduseks.
- Masina juhtseadis peaks asuma eemal tolmu võimaliku õhku paiskumise kohtadest.
- Töötage ainult vastavalt soovitudele ühendatud veesüsteemiga.
- Kindlustage, et veevarustus on piisav ja seda hooldatakse. Külmal ajal kasutage abinõusid külmumise vastu.
- Kindlustage, et kõik seadmed ja veevarustus on seadistatud vastavalt kasutusjuhendile.
- Piisava äravoolusüsteemi olemasolu on hädavajalik.



## HOOLDUS

- Kindlustage, et kasutatavaid vahendeid ja ruume hoitakse tarnija või paigaldaja poolt soovitatud viisil töökorras.

## KONTROLL JA TESTIMINE

- Kontrollige vähemalt kord kuus visuaalselt, ega seadmetel ei ole kahjustuste märke. Pidevas kasutuses olevaid seadmeid kontrollige sagedamini.  
Harva kasutatavat varustust kontrollige enne iga kasutuskorda.
- Säilitage kontrollide tulemusi riiklike õigusnormidega sätestatud perioodi vältel (vähemalt viis aastat).
- Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski töökohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkõige süsteemidele, kus vett pihustub.

## PUHASTAMINE JA KORRASHOID

- Puhastage töökohta regulaarselt.
- Kasutage tolmuimejat või märgkoristusmeetodeid.
- ÄRGE kasutage puhastamiseks kuiva harja ega suruõhku.**

## VÄLJAÕPE

- Teavitage oma töötajaid respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga seotud terviseohtudest.
- Koolitage töötajaid järgmistes küsimustes: tolmu kokkupuute vältimine; tõrjemeetmete kasutamine ja nende toimimise kontroll; väljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi läheb valesti.
- Lisateavet leiate juhendist **2.3.4** ja hea tava suunist 1. osast.

## JÄRELEVALVE

- Looge süsteem kontrollimiseks, et tolmutõrjemeetodid on loodud ja neid järgitakse. Vt juhendit **2.3.3**.
- Töötajad peaksid tagama, et töötajatel on kõik vajalikud vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste sooritamiseks.



## ISIKUKAITSEVAHENDID

- Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga **2.1.15**.
- Olemasolevate tolmutõrjemeetodite piisavuse hindamiseks tuleb läbi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb välja jagada ja kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.
- Tehke kättesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid puhtana säilitada, kui neid ei kasutata.
- Vahetage isikukaitsevahendid välja tootja või tarnija poolt soovitatud sagedusega.

## KONTROLLNIMEKIRI TÖÖTAJATELE

☐ Kontrollige, et kasutataval varustusel ei leidu kahjustuste, kulumise ega ebaõige kasutamise jälgi. Leitud probleemidest teavitage oma ülemust.

☐ Kui usute, et tolmutõrjearustus ei ole täies töökorras, kindlustage tõrke kestes, et respiratoorse kristallilise ränidioksiiditolmu kokkupuute minimeerimiseks rakendatakse lisameetmeid.

☐ Ärge kasutage kuiva harja ega suruõhku.

☐ Kasutage, hooldage ja säilitage teile antud respiraatoreid vastavalt juhistele.

☐ Rakendage kontrollmeetmeid, et piirata bakterite vohamise riski töökohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkõige süsteemidele, kus vett pihustub.

Käesolev juhend on mõeldud abiks töötajatele töötervishoiu ja -ohutuse alaste õigusnormide täitmisel respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga kokkupuute piiramisel.

Juhendis ette nähtud punktide täitmine aitab kokkupuudet piirata.

Sõltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kõigi käesolevas juhendis esitatud

kontrollmeetmete kasutamist. Võib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kõigile töökohal respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga kokku puutuda võivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid kontrollmeetmeid täiel määral kasutaksid.

Juhend on osa ränidioksiiditolmu ennetamise hea tava suunistest, mille eesmärk on isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga töökohal.